



Systeminformation

Update der FST-Software mit PC-Karte

Herausgeber: NEW Lift Steuerungsbau GmbH

Lochhamer Schlag 8
82166 Gräfelfing

Tel.: +49 (0) 89/89 866 – 0
Fax: +49 (0) 89/89 866 – 300

Dokument-Nr.: SYST_PCC2FSTSW_DE.doc

Ausgabedatum: 07/06

Copyright © 2006, NEW Lift Steuerungsbau GmbH

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Vervielfältigung von Teilen der hier vorliegenden Beschreibungen und die der Übersetzung bleiben dem Herausgeber vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Beschreibung in irgendeiner Form reproduziert oder mit Hilfe elektronischer Vervielfältigungssysteme kopiert werden.

Die folgenden Schritte sind nacheinander durchzuführen:

1. Anlage mit dem Rückholschalter S21 auf

RUECKHOLUNG

stellen.

2. Steuerung mit der Steuersicherung F4 aus- und wieder einschalten.

3. Mitgelieferte PC-Karte in den Steckplatz X8 der FST- Platine einstecken. Die PC-Karte wird erkannt und dies mit

PC-CARD OK!

im FST-Display bestätigt.

4. Unter

HAUPTMENUE - System - Update FST

den Updatevorgang auswählen und mit >JAK< bestätigen. Dann wird die FST-Software auf die Platine kopiert und der Vorgang wird

FST Software Update Bitte Warten!

im FST- Display bestätigt.

Während des Updatevorgangs darf die FST-Platine nicht ausgeschaltet werden!

5. Wenn die Software vollständig überspielt ist, macht die FST einen automatischen RESET.

6. Mit  +  die FST- Informationsseite aufrufen und die Softwareversion unter

SW Ver. :U1.100-0380

überprüfen.

7. PC-Karte entfernen und Rückholung wieder ausschalten.