



Systeminformation

Übertragung der FST-Software von einer FST-Platine auf die PC-Karte

Herausgeber: NEW Lift Steuerungsbau GmbH

Lochhamer Schlag 8
82166 Gräfelfing

Tel.: +49 (0) 89/89 866 – 0
Fax: +49 (0) 89/89 866 – 300

Dokument-Nr.: SYST_FSTSW2PCC_DE.doc

Ausgabedatum: 07/06

Copyright © 2006, NEW Lift Steuerungsbau GmbH

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Vervielfältigung von Teilen der hier vorliegenden Beschreibungen und die der Übersetzung bleiben dem Herausgeber vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Beschreibung in irgendeiner Form reproduziert oder mit Hilfe elektronischer Vervielfältigungssysteme kopiert werden.

Die folgenden Schritte sind nacheinander durchzuführen:

1. Anlage auf mit dem Rückholschalter S21 auf

RUECKHOLUNG

stellen.

2. Mitgelieferte PC-Karte in den Steckplatz X8 der FST- Platine mit der zu kopierenden FST- Software einstecken. Die PC-Karte wird erkannt und dies mit

PC-CARD OK!

im FST-Display bestätigt.

3. Unter

HAUPTMENUE - System - PC-Card Tools - Lösche Card = Ja

die Daten auf der PC- Karte löschen. Der Vorgang wird mit

PC- Karte leer!

bestätigt.

4. Unter

HAUPTMENUE - System - PC-Card Tools - S/Ware --> Card

auswählen und mit >JA< bestätigen. Dann wird die FST-Software auf die PC-Karte kopiert und der abgeschlossene Vorgang mit

Konfig Transfer OK!

bestätigt.

5. PC- Karte entfernen.